

Titta på TV

1. Kolla att TV:n är påslagen med På-knappen på apparatens framsida
2. Tryck på TV:n med fjärrkontrollen, antingen med ett kanalnummer eller med På-knappen (den röda). Det ska nu finnas "myrornas krig" som bild.
3. Ta den svarta fjärrkontrollen och tryck på den röda Standby/On-knappen. Välj därefter kanal med nummerknapparna eller med CH upp eller ned.

Befintliga kanaler:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. SVT 1 | 33. TV 4 Film |
| 2. SVT 2 | 36. Viasat History |
| 3. TV 3 | 37. Toon Disney |
| 4. TV 4 | 38. Cartoon |
| 5. Kanal 5 | 39. TV 4 Fakta |
| 6. TV 6 | 40-69. Regionala program, SVT 2 – SVT 24 – TV 3 |
| 7. TV 4+ | 71. Playhouse Disney |
| 8. TV 8 | 72. TV 7 |
| 9. Viasat Nature | 76. TV 4 Science Fiction |
| 10. Disney Channel | 77. TV 400 |
| 11. Barnkanalen | 80. National Geographic |
| 12. SVT 24 | |
| 13. BBC World | |
| 14. CNN | |
| 17. Viasat Sport 3 | |
| 18. Z-TV | |
| 19. Viasat Explorer | |
| 20. Zone Reality | |
| 21. MTV | |
| 22. Nickelodeon | |
| 23. E! | |
| 24. Hallmark | |

Välkommen till Silverdalen!

